

▶ AutoCAD Course

Email : youssuf.elfarmawy@gmail.com
Facebook : [@youssuf.elfarmawy@live.com](https://www.facebook.com/youssuf.elfarmawy)
Phone : 01112550515
Website : <https://youssufelfarmawy.wordpress.com>

لا تنسونا صالح الدعاء



AUTODESK
AUTOCAD

STRETCH



2

* هو أمر لعمل مدّ أو انكماش لأي عنصر.

1- يتم كتابة **S** فيظهر اختيار **STRETCH** .

2- فمثلاً إذا كان لدينا محاور بهذا الشكل و نريد ضمّها جميعاً للداخل أو الخارج , فيتم مثلاً تحديد المحاور الأفقية.

3- يطلب تحديد النقطة الرئيسية **Specify base point** التي سيتم عمل **STRETCH** منها .

4- يُتيح الآن تحريك المحاور الأفقية معاً للداخل أو للخارج , و ليكن سيتم تحريكها للداخل لتقترب من المبنى .

6- بتقريب المحاور الأفقية التي تم تحديدها نجد أنها اقتربت من المبنى فأصبحت بعيد و شكل مناسب .

7- نُكرر ذلك مع الأربع جوانب حتى نحصل على شكل مناسب للمحاور .

3

4

5

6